



# elements

Modèle: AU-4000

## **Frequently Asked Questions** ***FAQ & AIDE TECHNIQUE***

## 1. Comment régler le réveil?

Appuyez **MENU** (au milieu de l'anneau de navigation), appuyez les **FLECHES** (droite ou gauche sur l'anneau de navigation) jusqu'à ce qu'**ALARM** s'affiche. Avec **VOLUME +/-** sélectionnez **ALARM ON**, validez en appuyant **MENU**. Réglez l'heure en appuyant **VOLUME +/-**. Validez en appuyant **MENU**. Appuyez à présent sur les **FLECHES** (droite ou gauche) pour sélectionner le mode de réveil souhaité (Bip, radio FM ou radio AM). Validez en appuyant **MENU**. Réglez le volume sonore en appuyant **VOLUME**. Mémorisez le mode alarme en appuyant **MENU**.

## 2. Comment peut-on connecter un lecteur MP3/ ordinateur portable/ iPod ou ordinateur à l'appareil?

- Utilisez un câble jack de 3.5mm. Avec la connexion AUX-IN à l'arrière de l'appareil vous pouvez connecter votre lecteur MP3/ ordinateur portable/ iPod ou ordinateur.
- Notez: elements ne recharge pas d'appareils externes à travers le AUX-IN.

## 3. Puis-je me réveiller avec mon lecteur MP3 (connexion AUX-IN)?

Non, ceci n'est pas possible.

## 4. Comment régler la luminosité de l'écran et de l'anneau de navigation?

- Ecran: Appuyez **MENU** (au milieu de l'anneau de navigation), appuyez les **FLECHES** (droite ou gauche sur anneau de navigation) jusqu'à ce que **DIMMER** s'affiche. Avec **VOLUME +/-** choisissez Dim Hi, Dim Mi, Dim Lo. Validez en appuyant **MENU**.
- Anneau de navigation: Appuyez **MENU** (au milieu de l'anneau de navigation), appuyez **FLECHES** (droite ou gauche sur anneau de navigation) jusqu'à ce que **LIGHT** s'affiche. Avec **VOLUME +/-** choisissez High, Mid, Low ou Off.

## 5. Quelles sont les différences entre les modèles cubo AU-1300 et AU-1310?

Le cubo AU-1310 est le successeur du AU-1300. cubo AU-1310 (lancé sous le nom de 'cubo 2010') a toutes les fonctions du cubo AU-1300 plus une télécommande radio fréquence, une connexion LINE-OUT, l'affichage des stations de radio et une connexion optionnelle pour une station d'accueil iPod® eDock.

## 6. Quel type de modèle est mon sonoro?

Au dos de chaque appareil sonoro se trouve un 'Product N°'. Celui-ci indique le modèle.

## 7. Quels produits sonoro sont compatibles avec les produits Apple iPod?

Le produit cubo (AU-1310) et elements W sont compatibles à leur utilisation grâce à la station d'accueil iPod eDock de sonoro. Le système design de musique eklipse est compatible grâce à sa station d'accueil intégrée en haut de l'appareil.

The logo for SONORO, featuring the brand name in a bold, lowercase, sans-serif font. To the right of the text is a stylized graphic element consisting of a curved line that starts under the 'O' and sweeps upwards and to the right, ending under the 'O'.

## **8. Que signifie le petit symbole de verrou au dos de l'appareil sonoro?**

Le petit symbole de verrou indique la connexion pour un câble verrou. Celui-ci assure la sécurité du produit sonoro dans des hôtels et endroits publics.

## **9. Où puis-je trouver un magasin vendant les produits sonoro dans ma région?**

Veillez vous consulter le site [www.sonoro-audio.com](http://www.sonoro-audio.com). Sur la barre de navigation en haut à droite ou la barre de navigation à droite, appuyez 'Shops.' Vous trouverez votre magasin en utilisant la recherche de pays.

## **10. Qui puis-je contacter pour toute question technique ou pour des difficultés avec mon produit sonoro?**

Veillez s'il vous plait contacter le [sonoro Service Centre](#). Sur notre home page, appuyez 'Contact' que vous trouverez sur la barre de navigation en haut à droite. Veuillez remplir le formulaire de contact, appeler ou envoyer un email au sonoro Service Center directement.

\*iPod® est une marque commerciale déposée de la société Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

**sonoro** 